


扉の寸法と丁番の個数

扉のサイズに応じての、丁番必要個数を表示しています。材質、構造等により、通常より扉の重量が大きい場合は丁番を1個増やしてください。




使用前に、実際に取付試験をして確認されることをお勧めいたします。

※本カタログは、丁番使用数量の目安を示すものであり、丁番の性能を保証するものではありません。






□左右調整

本体前側の調整ネジを回すことで、外側に2mm、内側に4mm動かすことができます。



□前後調整

本体後側の調整カムを回すことで、前に3mm、後に1mm動かすことができます。



□上下調整

座金側の調整カムを回すことで、上に2mm、下に2mm動かすことができます。

